Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер*			
Пото пропожи* «	,,	20	
Дата продажи* «	»	20	

ШТАМП ПРОДАВЦА



Коммутатор SW-80402/ILS(port90W 180W)

ПАСПОРТ



1. Назначение и основные сведения об изделии

Промышленный управляемый гигабитный сетевой коммутатор SW-80402/ILS(port90W 180W) с РоЕ предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов в условиях эксплуатации в промышленных неотапливаемых помещениях.

2. Основные технические данные

Модель	SW-80402/ILS(port90W 180W)	
Общее кол-во портов	6	
Кол-во портов GE+PoE	4	
Кол-во портов SFP (не Combo порты)	2 х 1000 Мбит/с	
Мощность РоЕ на один порт	30	
(макс.) Вт	90 (1й порт)	
Суммарная мощность всех портов (макс.) (Вт)	180	
Стандарты РоЕ	IEEE 802.3af/at IEEE 802.3bt	
Стандарты РОС	A (1,2+ 3,6-)	
Метод подачи РоЕ	А (1,2+ 3,6-) В 4,5(+) 7,8(-) (1й порт)	
Топологии подключения	Звезда, каскад, кольцо	
Буфер пакетов	4.1 МБ	
Таблицы МАС-адресов	8 K	
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric)	56 Гбит/с	
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate)	1000Mbps port – 1,488,000 пакетов/с	
Поддержка Jumbo frame	16 K	
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3z 1000 BaseX IEEE 802.3x	
Функции уровня 2	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping, DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status, Statistics, Monitoring, Security, and Rate Limiting, Loop Detection, Port Mirroring	
Управление	WEB interface; CLI, Telnet, TFTIP, Console; SNMP V1/V2/V3 management RMONV1/V2 management; RMON management	
Индикаторы	P1, P2, PWR, Link, PoE, SFP Link, HW	
Питание	DC 12-57V (без PoE) DC 37-57V	
Энергопотребление	без РоЕ: <10Вт с РоЕ: 190Вт (макс)	
Встроенная грозозащита	6 kV	
Охлаждение	Конвекционное (без вентилятора)	
Класс защиты	IP40	
Размеры (ШхВхГ) (мм)	41x157x115	
Вес (без упаковки) (кг)	0.9	
Способ монтажа	на DIN-рейку (вертикально)	
Рабочая температура	-40+80°C	

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

- 1. Коммутатор SW-80402/ILS(port90W 180W) 1шт.
- 2. Клеммная колодка 1шт.
- 3. Датчик температуры и влажности 1 шт.
- 4. Краткое руководство по эксплуатации –1шт.
- 5. Руководство по эксплуатации на CD -1шт.
- 6. Упаковка 1шт

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование промышленного сетевого коммутатора должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Промышленный сетевой коммутатор, до введения его в эксплуатацию, должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Промышленный сетевой коммутатор не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончанию срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Промышленный сетевой коммутатор не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service