

Режимы работы регистраторов серии UV

Для гибридной работы данного регистратора не требуется переключение режимов работы, каждый канал можно настроить на определённый формат камер, как показано на скриншотах.

Настройка каналов регистратора TSr-UV0411 Eco, UV0412 Eco:



Также возможно полное переключение регистратора в режим NVR:



Настройка каналов регистратора TSr-UV0811 Eco, UV0812 Eco:



Переключение регистратора в режим NVR:



Настройка каналов регистратора TSr-UV1622 Eco:



Переключение регистратора в режим NVR:

