

Инструкция по установке считывателя ST-PR140EM

Порядок установки

- Снимите заднюю крышку, используя прилагаемый ключ.
- Приложите основание считывателя к поверхности и выполните разметку.
- Просверлите 4 отверстия под крепёжные винты и 1 отверстие для кабеля.
- Используя шурупы, закрепите основание на стене.
- Подключите считыватель в соответствии с цветовой маркировкой и уложите кабель.
- Закрепите считыватель на основании.

Внешний вид

• Включите питание и проверьте работоспособность считывателя.

5m Dec

82мм 26мм 41мм 26мм 64мм 64мм 50мм 16мм

Подключение

Красный:	+12 B
Черный:	Земля
Зеленый:	D0 (Wiegand)
Белый:	D1 (Wiegand)
Коричневый:	Зеленый СИД
Желтый:	Зуммер

Спецификация

Считыватель:	ЕМ, 125 кГц
Расстояние считывания:	3 - 6 cm
Интерфейс:	выход Виганд 26
Питание:	10-14B (DC)
Потребляемый ток:	40 MA
Рабочая температура:	от -30 °C до 60 °C
Рабочая влажность:	10% – 99 %
Размеры:	128x82x28 mm
Информация для заказа:	ST-PR140EM : Интерфейс Виганд 26

