

Инструмент NE-TOOL

для быстрой заделки модулей Keystone Jack серии KJNE



ПРИМЕНЕНИЕ

- Быстрая заделка модулей серии KJNE вертикального типа 90°
- Поддерживает неэкранированные и экранированные модули
- Нож-вставка совместим с модулями категорий 3/5e/6/6a

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Заделка модулей в одно нажатие
- Высокое качество и скорость монтажа
- До 10 раз быстрее ударного инструмента
- Удобная заделка в полевых условиях
- В комплекте запасной нож-вставка
- Более 1200 циклов монтажа



Фиксирующиеся рукоятки



Сменная насадка (нож-вставка)





Заделывает модули серии KJNE

ВНИМАНИЕ: Инструмент совместим только с модулями серии KJNE.

HYPERLINE SYSTEMS


Head Quarters: Hyperline Systems Canada Ltd., Ottawa, ON, Canada 2212 Gladwin Cres | Unit C7 | K1B5N1 Tel: 1-613-736-8500; 1-866-634-9737 Fax: 1-613-736-9752 E-mail: Info@Hyperline.com Web: http://hyperline.com



Инструмент NE-TOOL

для быстрой заделки модулей Keystone Jack серии KJNE

ЗАДЕЛКА МОДУЛЯ



1. Зачистите оболочку кабеля примерно на 30 мм.



 Разведите проводники согласно схеме разводки и зафиксируйте их в IDC-контактах.



 Введите модуль KJNE по направляющим в суппорт инструмента.



Инструментом можно работать как правой, так и левой рукой.



 Убедитесь, что модуль КЈNЕ правильно и надёжно зафиксирован в инструменте.



 Сожмите рукоятки, вдавливая и обрезая проводники в IDCконтакты модуля KJNE.



 Установите на модуль защитную крышку и надёжно закройте её до щелчка.



3. Модуль заделан.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НОЖА-ВСТАВКИ



Снятие ножа-вставки. Выньте нож-вставку, аккуратно надавив на него отвёрткой.



Установка ножа-вставки. Вставьте сменный нож-вставку и зафиксируйте его в инструменте.

ФИКСАЦИЯ РУКОЯТОК



Режим хранения. Сожмите и зафиксируйте рукоятки, сдвинув фиксатор в верхнее положение.



Рабочее положение. Для раскрытия рукояток сдвиньте фиксатор в нижнее положение.

HYPERLINE SYSTEMS