



optimus

надежные системы безопасности


Паспорт для 4G камер

optimus-cctv.ru

1. Работа в Сети




Установка Sim карты:




1.1 Подключение и настройка

- Убедитесь, что устройство находится в той же локальной сети, что и маршрутизатор, по умолчанию IP-адрес 192.168.1.10
- Для изменения сетевых настроек камеры вам нужно установить «Device Manager», программа находится на сайте www.optimus-cctv.ru
- Запустить Device Manager, нажмите «IP-поиск», Вы увидите список IP-адресов устройств в локальной сети.
- Выберите устройство для изменения сетевых настроек, измените IP адрес, маску, шлюз и нажмите кнопку «Применить» для применения настроек.

Выберите устройство для изменения сетевых настроек, измените IP-адрес, маску, шлюз и нажмите кнопку [Применить] для применения настроек.



1.2 Заводские настройки IP-камер



Помимо информации по конфигурации, можно увидеть дополнительную информацию камеры:
HTTPPort – доступ через web-браузер.
TCPPort – доступ для программ и приложений.
Mac Address – мак адрес камеры.
CloudID – для подключения к P2P серверу.
QR-код – для упрощения заполнения в мобильном приложении.

1.3 Авторизация

Откройте браузер введите IP-адрес, установите плагин ActiveX, если необходимо, выберите язык интерфейса, далее введите логин для доступа к камере (При первом запуске вход осуществляется без пароля) и нажмите [Вход].



Окно авторизации (Логин: admin, Пароль: без пароля)

ВНИМАНИЕ!!!

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И
СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ХАКЕРСКИХ АТАК ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЕ ДОСТАТОЧНО
СЛОЖНЫЙ ПАРОЛЬ К УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ АДМИНИСТРАТОРА.

Установка пароля:

Изменить пароль



! После восстановления устройства по умолчанию, первый вход, обязательная установка пароля

Сброс пароля

Имя пользователя

admin

Новый пароль

Подтверждение

OK

Вопросы безопасности:

Вопрос безопасности



Установите вопросы безопасности для восстановления пароля в будущем

Вопрос безопасности

Вопрос

Пожалуйста, выберите вопрос

Ответ

Вопрос

Пожалуйста, выберите вопрос

Ответ

Сбросить пароль с кодом верификации

 Отправить код проверки в приложение на телефон Отправить код проверки в профиль (email)

Укажите E-mail

Примечание


Сохраните ответы на вопросы в надежном месте

Обновить


Сохранить

Выход

После авторизации появится страница просмотра:



На верхней панели находятся все необходимые настройки камеры. В параметрах устройства доступно множество настроек камеры:




1.4 Программное обеспечение

1.4.1 «Optimus Connect VMS» находится на сайте


www.optimus-cctv.ru

Установите «Optimus Connect VMS», запустите его, имя пользователя по умолчанию: admin, пароль: admin

Вход:



Главная страница:



Мониторинг Десктоп Волпр. Запись Журнал тревог

Конфигуратор Конфиг.проверка Конфиг.сист. Пользователи Система

План Декодер Конфиг.сист. Обновление План записи

И выполните следующие действия:

1.4.2 Добавление устройств

Устройство может быть добавлено в группу по умолчанию, либо Вы можете создать группу вручную. Для создания группы нажмите кнопку [Добавить], введите её имя и нажмите [Сохранить].

Устройств онлайн: 8
Справка
— □ ×

| Имя | CloudID | IP/Порт | Производитель | Группа |
|----------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 192.168.10.198 | vjuc86d0vN | 192.168.10.198:8188 | XM | Группа по умолчанию |
| 192.168.10.113 | 235417c54960... | 192.168.10.113:34567 | XM | Группа по умолчанию |
| 192.168.10.200 | 730c4492e2f9... | 192.168.10.200:34567 | XM | Группа по умолчанию |
| 192.168.10.291 | 8099a3dc1fk2... | 192.168.10.291:34567 | XM | Группа по умолчанию |
| 192.168.10.294 | 36fd04db460... | 192.168.10.294:34567 | XM | Группа по умолчанию |
| 192.168.10.205 | 16442358167... | 192.168.10.205:34567 | XM | Группа по умолчанию |
| 192.168.10.208 | b2155132d59... | 192.168.10.208:34567 | XM | Группа по умолчанию |
| 192.168.10.210 | c549bafbe749... | 192.168.10.210:34567 | XM | Группа по умолчанию |

Поиск IPv4
OmniSearch
Поиск IPv6
Добавить
Избранные

Все устройства: 1 Онлайн: 1

| Имя | CloudID | IP/Порт | Версия | Группа | Статус соедин. | Pwrd Status | Статус записи | Подключение | Операции |
|------------------|-------------|------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| XM_HVNC101-49_U2 | 56eb8Me..._ | 192.168.10.14... | V4.0.811.1160233.17/01.14/0300D... | Группа по умолчанию | × | - | - | + | ... |

После авторизации менять IP адрес автоматически

Добавить
Добавить группу
Удалить
Конфигурац.
Импорт

1.4.3 Добавить IP-камеру

Для добавления камеры по CloudID нажмите кнопку «Через Облачный», введите CloudID, пользователь и пароль камеры. Если необходимо добавить несколько устройств – нажмите кнопку «Сохран. и продолжить», если одно устройство, то нажмите «OK».


Добавление устройства

| | |
|----------------|--|
| Устройство: | <input type="text"/> |
| Группа: | <input type="text"/> Группа по умолчанию ▾ |
| Тип входа: | <input type="text"/> CloudID ▾ |
| CloudID | <input type="text"/> |
| Пользователь: | <input type="text"/> admin |
| Пароль: | <input type="text"/>  |
| Производитель: | <input type="text"/> XM ▾ |

Если все сделано верно, в нижнем поле появятся добавленные устройства, и через некоторое время появится статус «Подключено»

Для 4G соединения «Тип входа» необходимо переключить на CloudID.

Для этого нажмите на карандаш в поле добавленных устройств и в настройках измените «Тип входа».



Изм.устройство

| | |
|----------------|---------------------|
| Устройство: | My camera |
| Группа: | Группа по умолчанию |
| Тип входа: | CloudID |
| CloudID | 77f536c05dd1f517 |
| Пользователь: | admin |
| Пароль: | ***** |
| Производитель: | XM |

QR code Added OK Отмена

1.4.4 Для просмотра добавленных устройств перейдите в [Главное меню] →[Мониторинг].

Список устройств расположен справа от области просмотра. Для запуска потока с камеры раскройте группу, в которой находится устройство, двойным щелчком по устройству запустите поток. Нажатием правой кнопкой мыши по устройству можно вызвать выпадающее меню с выбором действий, позволяющих открыть основной или дополнительный потоки и остановить отображение устройства.



Устройство успешно подключено.

Гарантия

Срок гарантии на оборудование Optimus составляет 37 месяцев.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:

- Выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.д.);
- Наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.д.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
- Наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
- Наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.д.;
- Наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети, отклонение напряжения более 10%, а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления;
- Наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.д.

| | |
|--------------|--|
| Дата продажи | |
|--------------|--|



НУЖНА ПОМОЩЬ?

ОБРАТИТЕСЬ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ
ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ

Написать письмо: support@optimus-cctv.ru

Позвонить: **+7 (800) 555-04-41**
с 07.00 до 17.00 по МСК с понедельника по пятницу
Звонок по России бесплатный

Или свяжитесь с нами в мессенджерах:

