

Предприятие-изготовитель: ООО «Торговый дом В1 Электроникс», 115142, Россия, город Москва, набережная Коломенская, дом 22, помещение VI, комната 8.

Место для наклейки

OSNOVO

cable transmission

Свидетельство о приемке

Изделие соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____ / _____
(подпись) (штамп)

Дата производства « _____ » _____ 20__ г.

Уличный коммутатор

OS-46T3(SW-60812/I)

ПАСПОРТ

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

*В случае если поле «Дата продажи» не заполнено продавцом, срок начала гарантийных обязательств считается от даты производства.



1. Назначение и основные сведения об изделии

Уличный коммутатор с термостабилизацией OS-46T3(SW-60812/I) на базе уличной станции предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также передачи питания с использованием технологии PoE в условиях эксплуатации в промышленных неотапливаемых помещениях. Дополнительная грозозащита по всем портам.

2. Основные технические данные

Модель	OS-46T3(SW-60812/I)
Общее кол-во портов	11
Кол-во портов FE+PoE	8
Кол-во портов GE (не combo порты)	1
Кол-во портов GE SFP (не combo порты)	2
Стандарты Ethernet	IEEE 802.3 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X
Скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с полудуплекс, полный дуплекс
Буфер пакетов	1 МБ
Таблицы MAC-адресов	8 К
Пропускная способность коммутационной матрицы	7.6 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов	1000Мбит/с – 1,488,000 пакетов/с
Топологии подключения	звезда, каскад
Управление	-
Поддержка jumbo frame	-
Стандарты PoE	IEEE 802.3af/at/bt
Метод подачи PoE	Порты 3-8: А 1/2(+), 3/6(-) Порты 1-2: А 1/2(+), 3/6(-) В 4/5(+), 7/8(-)
Индикаторы	• PWR1; PWR2; • ALM; Link/Act; PoE; SFP
Реле аварийной сигнализации	DC24V, 1A(НО, НЗ)
Потребляемая мощность (без нагрузки PoE)	≤5 Вт
Мощность PoE на один порт (макс.)	Порты 3-8: 30 Вт (метод А) Порты 1-2: 60 Вт (метод А, В)
Суммарная мощность PoE всех портов (макс.)	240 Вт
Максимальная потребляемая мощность с учетом системы термостабилизации от сети AC 220V*	495 Вт
Питание встроенного коммутатора	AC195-265V
Грозозащита	SP-IP/1000PD x 8шт
Класс защиты	IP66
Система термостабилизации	Активная (с вентилятором) с нагревательным элементом (мощн. 250 Вт).
Размеры монтажного шкафа (ШхВхГ) (мм)	400x600x210мм, металл.
Способ монтажа	на стену, столб (опция)
Рабочая температура (температура окр. среды)	-60...+50°C
Темп-ра внутри уличной станции	-10...+55°C
Относительная влажность	до 95% без конденсата

* Для стабильной и безопасной работы рекомендуется закладывать 20% запас по потребляемой мощности.

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



OS-46T1



SW-60812/I

Заземление является обязательным условием для безопасной и надежной эксплуатации оборудования!

3. Комплект поставки

Коммутатор OS-46T3(SW-60812/I) – 1шт;
Комплект гермовводов – 1к-т.;
Пигтейлы оптические, SM, SC/UPC – 2шт;
Комплект для защиты сварного стыка (КДЗС) – 2к-т;
Ключ от монтажного шкафа - 1шт;
Комплект крепежа на стену – 1шт;
Паспорт –1шт;
Руководство по эксплуатации на промышленный коммутатор SW-60812/I –1шт;
Руководство на грозозащиту SP-IP/1000PD – 1шт;
Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service