



ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS NEO XL (ЦИФРОВОЙ)

Цветной монитор видеодомофона TANTOS NEO XL имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофом типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ



РАЗЪЕМЫ ВХОДОВ:



Для записи № квартиры необходимо:

-Включить питание в/домофона, дождаться прохождения теста ,
затем успеть в течении 20 сек. включить ПАНЕЛЬ 1
и войти в режим разговора в соответствии с оригинальной инструкцией.

Этими действиями включится режим записи № квартиры
Затем 3 раза набрать номер квартиры , дожидаясь прохождения
хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая).
Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.

