
Возможности личного кабинета CamDrive



Просмотр архива



Назначение расписания архива



Кроме этого, возможно назначение списка дополнительных наблюдателей и управление ими, а также управление тарифами.

Ограничение ответственности

Данное изделие поставляется с ограниченными гарантиями. ООО «НПП Бевард» не гарантирует, что аппаратные средства будут работать должным образом во всех средах и приложениях, не дает гарантий и представлений, подразумеваемых или выраженных, относительно качества, рабочих характеристик или работоспособности при использовании для специфических целей. ООО «НПП Бевард» не несет ответственности по гарантийным обязательствам при повреждении внешних интерфейсов оборудования и самого оборудования, возникшем в результате:

- 1. Несоблюдения правил транспортировки и условий хранения.
- 2. Форс-мажорных обстоятельств.
- Нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации.
- 4. Неправильных действий при обновлении программного обеспечения.
- 5. Использования не по назначению.
- Механических, термических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки максимальных эксплуатационных характеристик либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование.
- 7. Воздействия высокого напряжения.
- 8. Использования источника питания не из комплекта поставки.
- 9. Использования в уличных условиях без устройств грозозащиты.
- 10. Использования устройства с нарушенной герметичностью корпуса (для уличных камер).

ООО «НПП Бевард» не несет никакой ответственности за работу провайдеров доступа в Интернет, работу служб электроснабжения, аварийных служб, служб безопасности, а также не несет ответственности при возникновении сбоев и ошибок в работе компьютеров и сетевого оборудования.

Инструкция по безопасности

Данный продукт удовлетворяет всем требованиям безопасности. Однако, как и любой электроприбор, в случае неправильного использования, может вызвать пожар, что, в свою очередь, может повлечь за собой серьезные последствия. Во избежание несчастных случаев обязательно изучите инструкцию.

ВНИМАНИЕ

Используйте при эксплуатации только совместимые устройства. Использование устройств, не одобренных производителем, недопустимо.

Соблюдайте инструкцию по эксплуатации!

Избегайте длительного использования или хранения камеры неблагоприятных условиях:

- При слишком высоких или низких температурах. Рабочая температура для конкретной модели камеры указана на сайте www.camdrive.ru.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей в течение длительного времени, а также нахождения поблизости отопительных и обогревательных приборов.
- Избегайте близости с водой или источниками влажности.
- Избегайте близости с устройствами, обладающими большим электромагнитным эффектом.
- Недопустима установка камеры в местах с сильной вибрацией.

В случае неисправности камеры, пожалуйста, свяжитесь с Вашим региональным дилером.

В случае некорректной работы камеры:

- при обнаружении дыма или необычного запаха;
- при попадании воды или других инородных объектов внутрь;
- при падении камеры или повреждении корпуса;

Выполните следующие действия:

- отключите камеру от источника питания и отсоедините все остальные провода;
- свяжитесь с Вашим региональным дилером или магазином, где Вы приобрели камеру.

Руководство пользователя по быстрой установке

IP-видеокамеры CD300, CD310, CD320, CD330, CD400, CD300-4G, CD300-4GM, CD630, CD630-4G с поддержкой системы хостингового видеонаблюдения

CamDrive



Руководство пользователя по быстрой установке содержит краткие сведения о доступе и получении изображения с видеокамер, подключенных к сети интернет.



Мы сделали видеонаблюдение по-настоящему простым



Откройте коробку

IP-видеокамеры CamDrive поставляются в коробке, опечатанной стикером CamDrive OTK — это гарантия сохранности карты регистрации CamDrive и безопасности Ваших личных данных.



Зажно

Если при покупке Вы заметили, что стикер поврежден, верните камеру поставщику, она будет заменена.

Сорвите стикер, откройте коробку и убедитесь, что присутствуют все составляющие комплекта поставки:

- ІР-видеокамера
- Карта регистрации CamDrive
- Блок питания 5В, 1A (для камер CD300, CD320)
- Блок питания 12B (для камер CD310, CD330)
- Руководство пользователя по быстрой установке
- Кронштейн (СD630 поставляется с кронштейном, CD400 кронштейном не комплектуется)
- Кабель патч-корд (для CD300, CD310, CD320, CD330)
- Диск с документацией к видеокамере
- Антенна (для камеры CD320, CD330)
- 4G-модем (для камеры CD300-4G)
- Аккумулятор PowerBank (для камеры CD300-4GM).
 Поставляется в отдельной упаковке.
- Монтажный шкаф с установленным 4G-модемом (для камеры CD630-4G). Поставляется в отдельной упаковке.



Убедитесь, что защитная полоса карты регистрации CamDrive не повреждена!



8

Подключите камеру

Подключите IP-видеокамеру к источнику питания из комплекта поставки или к коммутатору с поддержкой РоЕ (только для CD400, CD630).

Важно!

Совместное питание от коммутатора с поддержкой РоЕ и от источника питания - запрещено!

Питание

Ethernet

или точки доступа (с функцией роутера).

Для начала работы камеру необходимо подключить к сети Интернет при помощи проводного соединения или беспроводного соединения Wi-Fi (для камер CD320, CD330). В большинстве случаев, для подключения к интернетсоединению необходимо наличие роутера (маршрутизатора)

В случае Wi-Fi подключения камера может быть подключена как в автоматическом (при помощи WPS), так и в ручном режиме. При подключении вручную необходимо сперва подключить камеру при помощи проводного соединения к ПК или к роутеру и через веб-интерфейс камеры произвести настройку Wi-Fi соединения.

В случае наличия в комплекте поставки 4G-модема (камеры CD300-4G, CD300-4GM, CD630-4G), доступ камеры к сети Интернет может быть обеспечен через сети сотового оператора. Для этого необходимо установить sim-карту в модем (в комплект поставки не входит).

Для локального доступа к камере по умолчанию используются следующие настройки:

логин admin, пароль admin.

Более подробная инструкция по беспроводному (Wi-Fi) и проводному подключению находится на диске и на сайте www.camdrive.ru.

Система видеонаблюдения в работе!

На задней крышке корпуса IP-видеокамеры указаны ее серийный номер и MAC-адрес. Эта информация может быть важна при подключении камеры к сети Интернет, а также при получении консультации специалиста технической поддержки по телефону или по электронной почте.





Зарегистрируйтесь

Для того ,чтобы управлять видеоархивом, записанным Вашей камерой, и просматривать видео онлайн, необходимо зарегистрировать камеру и создать личный кабинет. Для этого перейдите по адресу www.camdrive.com, зарегистрируйте камеру, используя логин admin и пароль с карты регистрации CamDrive из комплекта поставки.



Если Вы впервые регистрируете камеру или просто хотите создать отдельный личный кабинет для купленной камеры, воспользуйтесь формой «Добавить камеру в новый личный кабинет».

<u>Бобоветь конкуу в ковы</u>	197911.3000.31
Spitz seid.	
Flagoria.*	
Cline Fragori e / Carcona **	
9.40 *	
SURFACE WILLIAM T	
Circumsol service 5	Subspers proces: (g
drace*	
(Supreme by Johnson)	8
From the person property of the party of the person of the	a to home and when the court of the court
PARMINETERS	
	Obstate in Associators (Base of Statement In Literature
	CONTRACTOR ACCIONAL ASSESSOR ARROPMENTO ASSESSOR
	Demon St. Clarence

Если у Вас возникли вопросы по подключению камеры или работе сервиса CamDrive, обращайтесь в круглосуточную службу технической поддержки пользователей по телефону или по электронной почте:

+7 (495) 540-53-73 support@camdrive.ru