
Руководство пользователя CIOT-D20M


1. Внешний вид



No.	Информация	No.	Информация
1	Светодиоды	6	Питание 12В (опция)
2	Объектив камеры	7	Разъем для подключения замка
3	Микрофон	8	Кнопка перезагрузки
4	Кнопка вызова	9	Линия для LAN подключения RG45 (питание POE)
5	Динамик		


^{*8.} Перезагрузка: нажмите и удерживайте кнопку перезагрузки в течение 5 секунд. Это приведет к сбросу всех настроек до заводских параметров.

2. Подключение и установка




- 1 Закрепите кронштейн на стене при помощи шурупов.
- Подключите кабель UTP и кабель реле замка к разъемам на тыльной стороне камеры.
- ③ Разместите камеру на кронштейне.
- ④ Закрепите камеру на кронштейне при помощи винта внизу.

3. Комплектация



COOR CAMERA



WALL BRACKET







4. Спецификация

Модель Спецификация	CIOT-D20M	
Подключение	UTP (CAT.5e)	
Напряжение	входное: питание по сети DC 36 B ~ 54 B	
Энергопотребление	в режиме ожидания:5 Вт, максимально:12 Вт	
Передача	аудио: VoIP (SIP стандарт), видео: H.264 / H.265 / Onvif	
	UTP (CAT.5e) стандарт 70 м	
Расстояние	(стандартное расстояние от свитчера питания по сети)	
Рабочие температуры	-10°C ~ +40°C	
Угол	120°	
Операционная система	Linux	
Разрешение	2 Mega Pixel FHD	
Размеры (мм)	110(ω)×145(β)×28(Γ)	